



1 EIN / AUS-Taste

2 LED-Anzeige

3 Vier Gruppen, klicken zum Auswählen, drücken und halten zum Ein- und Ausschalten

4 Szenentaste, drücken und halten zum Speichern einer Szene, klicken zum Abrufen, die gespeicherte Szene überdeckt das vordefinierte

5 CCT-Farbrad, schieben um WW und CW auszuwählen

6 Gedrückt halten, um die Lichtintensität zu verringern

7 Gedrückt halten, um die Lichtintensität zu erhöhen

1 ON/OFF button

2 LED indicator

3 Four Groups, click to select, press and hold down to turn ON/OFF

4 Scene button, press and hold down to save a scene, click to recall, the saved scene will cover the pre-defined one

5 CCT color wheel, slide to select WW and CW

6 Press and hold down to decrease light intensity

7 Press and hold down to increase light intensity