

WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEISE VON LED LEUCHTEN

Die regelmäßige Wartung und Pflege der LED-Leuchten ist wichtig, um eine lange Lebensdauer und eine effiziente Leistung sicherzustellen. Bitte beachten Sie diese Hinweise und handeln Sie entsprechend, um die LED-Leuchten in bestmöglichem Zustand zu halten!

Hinweis: Bevor Sie mit der Pflege oder Reinigung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Leuchte vom Stromnetz getrennt ist, um Verletzungen zu vermeiden.



WARTUNG

- Die empfohlene Wartung umfasst das regelmäßige Überprüfen der Leuchten und Vorschaltgeräte auf einwandfreien Zustand und richtige Funktion.
- Überprüfen Sie auch die Verkabelung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie intakt ist.
- Überprüfen Sie die Leuchtmittel auf Anzeichen von Ausfall oder Schäden.
- Bevor irgendwelche Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, muss es vom Stromnetz getrennt werden. Eventuelle Reparaturen an der Leuchte dürfen nur von autorisierten Personen (Elektrofachkräften) durchgeführt werden.



REINIGUNG / PFLEGE

Vor der Reinigung müssen die Leuchten ausgeschaltet und abgekühlt sein.

Bei der Reinigung von angebauten LED-Leuchten ist es wichtig, sanfte und schonende Reinigungsmittel zu verwenden, um Beschädigungen der Oberfläche oder der elektrischen Komponenten zu vermeiden. Hier sind einige geeignete Reinigungsmittel:



- **Die Reflektoren sollten mit keinerlei Flüssigkeit in Berührung kommen und werden nur mit einem trockenen Tuch gereinigt. Berühren oder reinigen Sie das LED-Array nicht!**

- **Wasser:** In den meisten Fällen reicht es aus, die Oberfläche der LED-Leuchte mit einem weichen, leicht feuchten Mikrofaser Tuch oder Schwamm zu reinigen, das nur leicht angefeuchtet ist. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die elektrischen Teile der Leuchte eindringt.
- **Milde Seife:** Sie können eine milde, nicht abrasive Seife verwenden, die in Wasser gelöst ist. Tauchen Sie das Tuch oder den Schwamm leicht in die Seifenlösung ein, wringen Sie ihn gut aus und reinigen Sie die Oberfläche der Leuchte. Danach mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.
- **Alkoholfreie Glasreiniger:** Für Lampenabdeckungen oder Glasoberflächen können Sie einen alkoholfreien Glasreiniger verwenden, um Fingerabdrücke und Schmutz zu entfernen. Tragen Sie den Reiniger auf ein Mikrofaser Tuch auf, um ein Überlaufen auf andere Teile der Leuchte zu verhindern.
- **Achtung:** Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder kratzende Materialien, da sie die Oberfläche der Leuchte zerkratzen können. Ebenso ist es wichtig, keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder Säuren zu verwenden, da sie das Material der Leuchte beschädigen und die Oberfläche des Aluminiums angreifen können.
- Pflegeintervall nach Bedarf.



ACHTUNG: Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Arbeiten an der Leuchte entstehen.